

TouchMix™-30 Pro Tablet-Ständer

QSC®

Kurzanleitung


Der TouchMix-30 Pro Tablet-Ständer ist ein praktischer Ständer für typische, mit dem TouchMix-30 Pro verwendete Tablet-Geräte.

Packungsinhalt

Teilebezeichnung	Anzahl
Tablet-Ständerhalterung	1
Innensechsrund-Halbrundkopfschrauben M3.5 6 (Ersatzschrauben)	2
Innensechsrund-T8-Schraubendreher	1

Siehe Abbildung 1

1. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Schraubendreher, um zwei Schrauben (1) von jedem Ende der oberen Abdeckung des Mischpults zu entfernen (siehe Abbildung).
2. Bringen Sie die zwei Bohrungen in der Halterung (2) mit den leeren Schraubenlöchern im Mischpult zur Deckung. Die höhere Kante der Halterung muss zur Rückseite des Mischpults hin zeigen.
3. Schrauben Sie mit dem Schraubendreher eine 6-mm-Schraube M3.5 (3) durch jede der zwei Bohrungen in der Halterung in das Mischpult hinein.
4. Ziehen Sie die Schrauben an, ohne sie jedoch übermäßig anzuziehen.



– Abbildung 1 –



HINWEIS: Der Tablet-Ständer TM-30 eignet sich nicht für eine sichere Befestigung Ihres Tablets am Mischpult. Das Mischpult darf sich also nicht an einer Stelle befinden, an dem das Tablet leicht vom Mischpult gestoßen werden kann.

QSC®

Adresse:

QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 USA
Zentrale: +1 (714) 754-6175
Internet: www.qscaudio.com

Verkauf und Marketing:

Tel.: (714) 957-7100 oder gebührenfrei
(nur in den USA) (800) 854-4079
FAX: +1 (714) 754-6174
E-Mail: info@qscaudio.com

QSC

Technischer Kundendienst
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626-92626 USA
Tel. +1 800-772-2834 (nur USA)
Tel. +1 (714) 957-7150
FAX: +1 (714) 754-6173

1001107-04-C



© 2016 QSC, LLC. Alle Rechte vorbehalten. QSC und das QSC-Logo sind beim Patent- und Markenamt der USA und anderer Länder eingetragene Marken von QSC, LLC. TouchMix ist eine Marke von QSC, LLC. Möglicherweise besteht Patentschutz oder Patente können angemeldet sein. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
<http://patents.qsc.com>